


## МОНТАЖНАЯ СХЕМА КОЛОНКИ “ШЕЛЬФ МРК 1”



Подвод масла к измерителю объема осуществляется с помощью маслобензостойкого рукава высокого давления. Масляный насос желательно расположить у нижнего выхода из емкости. В случае верхнего расположения насоса необходимо ставить запорный клапан.

Расстояние от насоса до колонки не лимитируется, но при этом необходимо учитывать зимние условия эксплуатации (масло не должно загустевать) и диаметр подводящего трубопровода.

Конструкция масляного насоса и электродвигателя допускает установку на открытых площадках, но в целях продления срока службы рекомендуется защита от атмосферных осадков.

